

電動スポーツタイプ ご利用案内

メインスイッチ

ライトスイッチ

押すと入切が切り替わります。暗くなると自動で点灯します。

電源スイッチ

電源が切れている状態で押すと、主電源が ON になります。
電源が ON の状態で押すと、モードが切り替わります。右側の丸いライトの数が多いほど、パワーアップします。一定時間が過ぎると電源は OFF になりますので、停車後に再出発するときはご注意ください。

バッテリー残量

残量が数字で表示されます。



変速レバー

シフトアップレバー

人差指等で押すと、ギアが重くなります。



シフトダウンレバー

親指等で押すと、ギアが軽くなります。数字が小さいほどギアは軽い状態です。



ライト



暗くなると自動で点灯し、明るくなると消灯します。

サドル調整



サドル下のレバーで緩めてから高さを調節してください。低くし過ぎると固定できませんので、ご注意ください。

サークル錠



鍵を掛けるときは、灰色のレバーのオレンジ色の摘みを摘まんでから、固定されるまで回してください。

海の京都 DMO 舞鶴地域本部 (舞鶴観光協会)

舞鶴市北吸 1039-2 舞鶴赤れんがパーク内 電話 0773-66-1096 FAX 0773-64-6364

提携自転車店 つやまサイクル 舞鶴市浜町 9-16 スプリングマンション 1F TEL: 0773-77-5966